

ドキュメントNo.A000Doi

Ver.00

[illegible]

HZL-UX8 補用パーツリスト RECOMMENDABLE PARTS LIST for HZL-UX8

Aランク 消耗部品でユーザ、ディーラー殿で在庫頂きたい部品。

LEVEL A: Consuming parts recommended keeping replacement stocks at customers and dealers

Bランク 現法はA、Bランクまで在庫頂きたい。

LEVEL B: JUKI overseas sales/service offices are to keep the items B and A as well

Cランク パーツセンターはA、B、Cランクまで在庫頂きたい。

LEVEL C: SPARE PARTS CENTER is to keep the items from A through C levels altogether

Fランク 他部品にて補用しているもしくは架空品番などにて補用在庫の必要の無い部品。

L E V E L	品 番 PART NO	品 名 (英)	品 名 (和)	備考
A	40243705	INSTRUCTION MANUAL UX8 ENG	取扱説明書UX8 英	
A	40243706	INSTRUCTION MANUAL UX8 JP	取扱説明書UX8 日	
A	40244983	INSTRUCTION MANUAL DX-4000QVP	取扱説明書DX-4000QVP	
C	40197781	HANDLE	取っ手	共用部品
C	40243380	FACE COVER	面部カバー	
C	40243382	UPPER FACE COVER	面部カバー上	
A	40160147	CUTTER BLADE	カッター刃	共用部品
C	40243376	FRONT PANEL	フロントパネル	国内外共通
C	40243385	SS BUTTON	S/Sボタン	共用部品
C	40243387	FUNCTION 2BUTTON	リバース 玉止めボタン	
C	40242321	SLIDE VR	スライドVR	
C	40242324	THREAD TRIMMER BUTTON	糸切りボタン	
C	40242341	FUNCTION BUTTON	ファンクションボタン	半針・DF・押え上げボタン
C	40242325	BOSOM LED COVER	懐LEDカバー	
C	40242201	BOSOM LED PCB ASSY UX	懐LED基板組UX	
C	40059167	LED LAMP COVER R	LEDランプ基板ホルダー右	共用部品
C	40242191	LED1 PCB ASSY UX	手元LED1基板組UX	
B	40244937	ASSY DECORATION PANEL CE	模様パネルCE(組)	欧州・国内仕様共通
B	40244938	ASSY DECORATION PANEL UL	模様パネルUL(組)	DX-4000QVP/UL
C	40233552	SPEAKER ASSY	スピーカー組	
C	40242327	JOG DIAL	ジョグダイヤル	
C	40243378	ASSY REAR PANEL	リアパネル(組)	
C	40243395	SPOOL COVER	スプールカバー	
A	A1145E50000	SPOOL CAP	糸巻当座	共用部品
C	40243398	TT COVER	糸調子カバー	国内外共通
C	40197816	FREE ARM LOWER COVER	フリーアーム下カバー	共用部品
C	40242331	FREE ARM UPPER COVER	フリーアーム上カバー	
C	40197818	BOTTOM COVER A	ボトムカバーA	共用部品
C	40197819	BOTTOM COVER B	ボトムカバーB	共用部品
C	40243397	ARM COVER	アームカバー	
C	40243383	FACE PLATE COVER	面板カバー	
C	40243406	ASSY AUXILIARY BED	補助ベッド(組)	
C	40243392	BELT COVER	ベルトカバー	
C	40200836	RUBBER WASHER	ゴム座	共用部品
C	40243409	PATTERN SEAL	模様表示シール	
C	CM301400101	NEEDLE CAUTION LABEL	針注意シール	共用部品
C	CM300200001	FINGER INJURY CAUTION LABEL (16)	指怪我注意シール (16)	共用部品
B	40245152	ASSY THROAT PLATE	針板(組)	
B	40245153	ASSY STRAIGHT THROAT PLATE	直線針板(組)	
A	40201192	HOOK COVER	釜カバー	共用部品
C	40053486	HAND WHEEL	はずみ車	共用部品
C	40057187	TAKE UP ASSY	天秤(組)	共用部品
C	40057983	MOTOR PULLEY	モータプーリ	共用部品
C	40244924	ASSY NEEDLE CLAMP UX8	針止め(組) UX8	
C	40164851	ASSY NEEDLE BAR FRAME	揺動台(組)	共用部品
A	40201406	TP HOOK HOLDER ASSY	糸通しフックホルダー(結合)	共用部品
A	40197183	ASSY PRESSER FOOT HOLDER	押えホルダー(組)	共用部品
A	40064703	PF HOLDER SCREW	押えホルダー止めねじ	共用部品

A	40245085	ASSY_STANDARD_PRESSER_FOOT	Z/Z自由押え(組)	
B	40201407	ASSY_FEED_DOG	送り歯(組)	共用部品
B	40201411	ASSY_STRAIGHT_FEED_DOG	直線送り歯(組)	共用部品
B	40221285	UPPER_FEED_DOG	上送り歯	共用部品
C	40221284	UF_SLIDE_BODY_COVER	上送りスライド体カバー	共用部品
C	40099886	HOOK_DRIVING_GEAR	釜駆動ギヤ	共用部品
A	40241986	BOBBIN_CASE_PROCESSING	内釜(加工)	
B	40241989	ASSY_HOOK	外釜(総組)	
A	001141000000	BOBBIN	透明ボビン	共用部品
C	40064997	ASSY_BOBBIN_CASE_STOPPER	内釜回り止め(組)	共用部品
C	40216359	MOVING_KNIFE_BASE	動メス台	共用部品
A	40216358	MOVING_KNIFE	動メス	共用部品
A	40190643	FIXING_KNIFE	固定メス	共用部品
C	A3910634000B	TENSION_DISC	糸調子皿	共用部品
B	40244976	ALL_ASSY_POWER_SUPPLY_UX	電源SW総組UX	
B	40244977	ALL_ASSY_POWER_SUPPLY_UX_UL	電源SW総組UX_UL	
B	40233544	POWER_PCB_ASSY_12V	電源基板組_12V	
B	40230947	MAIN_PCB_ASSY	メイン基板組	
B	40205454	ALL_ASSY_MAIN_MOTOR_XL	メインモーター(総組)XL	共用部品
C	40197466	ASSY_WIND_MOTOR_XL	糸巻モータ組XL	共用部品
C	40196579	ASSY_NT_STM_XL	針振りSTM組XL	共用部品
C	40196584	ASSY_FD_STM_XL	送りSTM組	共用部品
C	40196585	STM_35_1	STM_φ35_1	共用部品
C	40196586	STM_35_2	STM_φ35_2	共用部品
C	40056558	ASSY_FD_STM	送りSTM(組)	共用部品
C	40242353	THREAD_DETECT_SENSOR1	下糸残量検知センサ1	
C	40242354	THREAD_DETECT_SENSOR2	下糸残量検知センサ2	
A	40059118	ASSY_OVERCASTING_FOOT	裁ち目かがり押え(組)	共用部品
A	40110164	ASSY_BLINDSTITCH_FOOT	ブラインドステッチ押え(組)	共用部品
A	40240683	ZIPPER_FOOT	ファスナー押え(組)	
A	40240768	TRANSPARENT_BUTTONHOLE_FOOT	手動BH押え	
A	A9110700000	SCREWDRIVER	ドライバー	共用部品
A	A9131990000	SEAM RIPPER	糸ほどき	共用部品
A	A9137956000	BRUSH	ブラシ	共用部品
A	A1150980000	-	糸巻き当て座	共用部品
A	A114501SZ00	SMALL_SPOOL_CAP	水平糸巻き当て座(小)	共用部品
A	40075804	NEEDLE_SET	針セット	共用部品、欧州仕様以外
A	40208795	NEEDLE_SET	針セット	共用部品、欧州仕様のみ
A	40175999	ALL_ASSY_BH_PRESSER_FOOT	BH押え(総組)	共用部品
A	40197266	QUILT_PRESSER_FOOT	キルト押え	共用部品
A	40059124	ASSY_OPEN_TOE_FOOT	オーブントー押え(組)	共用部品
A	40245088	ASSY_STRAIGHT_PRESSER_FOOT	直線用押え(組)	
A	40245092	ASSY_STRAIGHT_PACHWORK_FOOT	直線パッチワーク押え(組)	
A	40245096	7MM_GUIDE_FOOT_ASSY	7MMガイド押え(組)	
A	40245090	ASSY_CONCEALED_SEAM_FOOT	落しミシン押え(組)	
A	40245094	1/4_INCH_GUIDE_FOOT_ASSY	1/4インチガイド押え(組)	DX-4000QVP付属品
A	40207584	ADAPTER_SHANK	押えジョイント	共用部品 DX-4000QVP付属品
A	40064703	PF HOLDER SCREW	押えホルダー止めねじ	共用部品 DX-4000QVP付属品
A	40081007	ASSY_ROLLED_HEMMING_FOOT	三つ巻き押え(組)	共用部品 DX-4000QVP付属品
A	40081003	ASSY_CLEAR_QUILTING_FOOT	透明キルト押え(組)	共用部品 DX-4000QVP付属品
A	40183098	ASSY_NEEDLE_CLAMP_X_F	針止め(組)_X_F	共用部品 DX-4000QVP付属品
A	40190227	RULER_ASSY	棒定規(組)	共用部品
A	40058089	SUPPORT_SPOOL_PIN	補助糸立棒	共用部品
C	40245154	ASSY_WIDE_TABLE	ワイドテーブル(組)	
A	40083061	TWIN_NEEDLE_SET	2本針セット	共用部品
B	A60717660A0	POWER_CORD_SET_ASM	電源コードセット(国内)(組)	共用部品
B	A442101EZA0A	ELECTRIC_POWER_CORD_ASM.	電源コード(組)	共用部品
B	A44219800AF	ELECTRIC_POWER_CORD	電源コード(組)	共用部品
C	40070255	ASSY_KNEE_LIFTER	膝当て(組)	共用部品
A	40196215	FOOT_CONTROLLER (FOR JAPANESE)	コントローラ[国内向け](組)	共用部品
A	40205287	FOOT_CONTROLLER (FOREIGN)	コントローラ(海外)	共用部品
C	40201419	COVER	ミシンカバー	共用部品
C	40243707	TOP_CUSHIONING	上発泡	
C	40243708	BOTTOM_CUSHIONING	下発泡	
C	40243709	INNER_CUSHIONING	中発泡	
C	40078462	TP_CUSHIONING	糸通し発泡	共用部品
C	40243710	COLOR_CARTON_CASE_UX8_D	カラーカートンケース_UX8_国内	
C	40243711	COLOR_CARTON_CASE_UX8_F	カラーカートンケース_UX8_海外	
C	40244982	COLOR_CARTON_CASE_DX-4000QVP	カラーカートンケース_DX-4000QVP	
A	40221185	DECORATIVE_STITCH_FOOT	スムース押え	新規オプション